PRÁCTICA 3 grupo D1A

Bloques jerárquicos y modulaciones lineales en GNURADIO

Autores Jhon Héctor Sandoval Manrique – 2185107

Juliana Lucia Pineda Cardozo – 2185105

Grupo de laboratorio: D1A


Subgrupo de clase Grupo 03

EL OBJETIVO GENERAL ES:

Desarrollar habilidades en el manejo de GNURadio y resaltar la importancia de la creación de bloques jerárquicos para construir los sistemas de comunicaciones de acuerdo al proceso de cada estudiante.

LABORATORIO

1. Considere la creación del siguiente diagrama de bloques para la construcción de un bloque jerárquico:



2. Demuestre el funcionamiento del bloque asignando la variable correspondiente para calcular la potencia de una señal seno con amplitud variable (use el bloque QT GUI RANGE con valores de su preferencia), adicionalmente observe la señal en el dominio del tiempo y frecuencia usando los bloques pertinentes.

3. Modulaciones lineales

Por otra parte, el estudiante deberá construir los diferentes modelos para la envolvente compleja de modulaciones lineales. La envolvente compleja es una representación canónica en banda base de la señal pasabanda; específicamente se puede representar cualquier señal mediante la siguiente ecuación:

$$s(t) = Re\{g(t)e^{j 2 pi fc t}\}$$


• forma rectangular de g(t)

$$g(t) = x(t) + jy(t)$$


• forma polar de g(t)

$$g(t) = R(t)e^{j\theta(t)}$$

1. Considere la creación del siguiente diagrama de bloques para la construcción de un bloque jerárquico, con entrada m(t) y salida g(t): Nota: no olvide insertar el Nota: el campo "Category" debe poner el nombre de [Modulos_J1B].



a. Conecte la salida del USRP al bloque **Modulación AM** Ver figura siguiente. Cuando tenga el montaje conecte en cascada la señal coseno de entrada (m(t)), realice el análisis en el dominio del tiempo de la señal s(t) (usando el osciloscopio) y frecuencia de la señal s(t) (usando el analizador de espectro).



b. Considere los casos para (ka*Am = 1), (ka*Am > 1) y (ka*am < 1). Calcule la potencia de la señal envolvente compleja g(t) y la potencia de la señal s(t). Compare los resultados medidos en los instrumentos con el bloque medida de potencia creado en la primera parte de la práctica.

c. Cree la envolvente compleja para las siguientes modulaciones lineales:


Nombre	x(t)	y(t)	R(t)	s(t)	Potencia
Modulador AM DSB	Ac[1 + ka.m(t)]	0	Ac[1 + ka. m(t)]	Ac[1 + ka.m(t)]Cos(2 pi fc t)	$\frac{Ac^2}{2} \left[1 + ka. P_{m(t)} \right]$
Modulador AM con portadora suprimida DSB-SC	Ac[m(t)]	0	Ac[m(t)]	Ac[m(t)]Cos(2 pi fc t)	$\frac{Ac^2}{2} [P_{m(t)}]$
Banda lateral Unica SSB	$\frac{Ac}{2}[m(t)]$	$\pm \frac{Ac}{2} [\widehat{m}(t)]$	$\frac{Ac}{2}\sqrt{m^2(t)+\widehat{m}^2(t)}$	$\frac{Ac}{2}[m(t)]Cos(2 pi fc t)$ $\mp \frac{Ac}{2}[\hat{m}(t)]Sen(2 pi fc t)$	$\frac{Ac^2}{4} \big[P_{m(t)} \big]$
Modulación en cuadratura QAM	$m_1(t)$	$m_2(t)$	$\sqrt{m_1^2(t) + m_2^2(t)}$	$[m_1(t)]$ Cos(2 pi fc t) + $[m_2(t)]$ Sen(2 pi fc t)	$\frac{P_{m_1(t)}}{2} + \frac{P_{m_1(t)}}{2}$

Cuando tenga el montaje conecte en cascada la señal coseno de entrada (m(t)), realice el análisis en el dominio del tiempo de la señal s(t) (usando el osciloscopio) y frecuencia de la señal s(t) (usando el analizador de espectro).


a. Conecte la salida del USRP a cada uno de los módulos que representan la envolvente compleja en cada caso. Cuando tenga el montaje conecte en cascada la señal coseno de entrada (m(t)), realice el análisis en el dominio del tiempo de la señal s(t) (usando el osciloscopio) y frecuencia de la señal s(t) (usando el analizador de espectro).

Envolvente compleja modulador AM portadora suprimida.






Envolvente compleja modulador AM Banda lateral Única SSB.



Envolvente compleja modulador en cuadratura QAM.





INFORME DE RESULTADOS

DESARROLLO DEL OBJETIVO 1. PRESENTE A CONTINUACIÓN LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO 1.

En esta primera parte del laboratorio se realizó el diagrama de bloques con las instrucciones expuestas en la guía, el cual sirve para calcular la potencia de cualquier señal y este bloque queda guardado en la carpeta del módulo respectivo asignado por nosotros.

DESARROLLO DEL OBJETIVO 2. PRESENTE A CONTINUACIÓN LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO 2.

En esta segunda fase del laboratorio se demostró el funcionamiento del bloque asignando la variable correspondiente para calcular la potencia de una señal seno con amplitud variable.

a. Cálculo de la potencia de una señal seno:

Amplitud	Analítica	Experimental
	0.5 [W]	0.5 [W]
1	-3.01029 [dB]	-3.0103 [dB]
	26.9897 [dBm]	26.9897 [dBm]
	112.5 [W]	112.5 [W]
15	20.5115 [dB]	20.5115 [dB]
	50.5115 [dBm]	50.5115 [dBm]
	312.5 [W]	312.5 [W]
25	24.9485 [dB]	24.94849 [dB]
	54.9485 [dBm]	54.94849 [dBm]
	1250 [W]	1250 [W]
50	30.9691 [dB]	30.96909 [dB]
	60.9691 [dBm]	60.96909 [dBm]
	2812.5 [W]	2812.5 [W]
75	34.4909 [dB]	34.4909 [dB]
	64.4909 [dBm]	64.4909 [dBm]

Como se puede observar de la tabla anterior, el bloque es muy preciso, el error con respecto al valor teórico es menor del 1%, por tanto, se puede concluir que el bloque creado es eficiente y efectivo para el cálculo de la potencia de una señal seno de amplitud variable.

b. Cálculo de la potencia para 3 tipos de señales diferentes:

tipo de señal	amplitud	analítica	experimental
		208.73 [W]	208.7293 [W]
	25	23.1958[dB]	23.1960 [dB]
		53.1958 [dBm]	53.1960 [dBm]
		834.96 [W]	834.9570 [W]
triangular	50	29.2166 [dB]	29.2166 [dB]
		59.2166 [dBm]	59.2166 [dBm]
		1878.65[W]	1878.6534 [W]
	75	32.73845 [dB]	32.7384 [dB]
		62.73845 [dBm]	62.7384 [dBm]
	25	312.5 [W]	312.4985 [W]
		24.9485 [dB]	24.94847 [dB]
		54.9485 [dBm]	54.94847 [dBm]
		1250 [W]	1249.9942 [W]
cuadrada	50	30.9691 [dB]	30.9690 [dB]
		60.9691 [dBm]	60.9690 [dBm]
		2812.5 [W]	2812.48 [W]
	75	34.4909 [dB]	34.4909 [dB]
		64.4909 [dBm]	64.4909 [dBm]
		198.6685 [W]	198.6685 [W]
	25	22.98129 [dB]	22.9813 [dB]
		52.98129 [dBm]	52.9813 [dBm]
	50	794.674 [W]	794.674 [W]
diente de sierra		29.00189 [dB]	29.0019 [dB]
		59.00189 [dBm]	59.0019 [dBm]
		1788.0168 [W]	1788.0168 [W]
	75	32.5237 [dB]	32.5236 [dB]
		62.5237 [dBm]	62.5236 [dBm]

Como se puede observar de la tabla anterior, el bloque es muy preciso, el error con respecto al valor teórico es menor del 1%, por tanto, se puede concluir que el bloque creado es eficiente y efectivo para el cálculo de la potencia de cualquier señal de amplitud variable.


c. Multiplicación de dos señales diente de sierra.


señal a: 2 = 63 [222] señal b: 2 = 9600 [222]

Cuando multiplicamos las dos señales para poder encontrar el valor de la frecuencia de muestreo, utilizamos el teorema de Nyquisty que consta que cuando multiplicamos dos señales, la frecuencia máxima que se obtiene para estas señales es la suma de las respectivas frecuencias de cada señal, que en este caso corresponde a (9663 [KHz]). Para poder visualizar la señal con la frecuencia de muestreo debe ser como mínimo el doble de la frecuencia máxima ($Fs \ge 2 * fmáx$ siendo $Fs \ge 19326 \, [kHz]$), pero al tomar la frecuencia de esta manera se observó que se llega al límite

de Nyquisty por lo tanto nuestra señale no se ve completamente definida. Para visualizar nuestra señal de una manera correcta se incrementó el valor cinco veces la frecuencia máxima con lo cual se obtuvo que la función se va volviendo periódica y se visualiza mejor; después de esto se siguió aumentando la frecuencia máxima hasta diez veces, con esta se obtuvo una señal periódica y definida.

La potencia obtenida gráficamente es de aproximadamente 43 [dB].





DESARROLLO DEL OBJETIVO 3. PRESENTE A CONTINUACIÓN LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO 3.

a. En esta parte de la práctica se procedió a realizar el flujograma respectivo para la creación del bloque de la envolvente compleja de la modulación AM.

b.

Ka*Am = 1

$$Ka = 1; Am = 1$$

 $Ac [1 + KaAm] = 40.8 \, mV$
 $Ac [1 - KaAm] = 0 \, mV$

De modo que:

$$\rightarrow 2Ac = (40.8 + 0)[mV] = 40.8 \, mV$$

Y:

$$Ac = 20.4 mV$$

$$\rightarrow 2AcKaAm = (40.8 + 0)[mV] = 40.8 mV$$

$$KaAm = 1$$

Para el cálculo de potencia de la señal modulada s(t), se tiene:

$$Ps = \frac{(Ac)^2}{2} [1 + k_a^2 \frac{(Am)^2}{2}]$$


$$Ps = 0.312 \, mW$$

Para la potencia de la envolvente compleja g(t):


$$\rightarrow Pg = (Ac)^{2} + \frac{(AcKaAm)^{2}}{2}$$

$$Pg = 0.624 \, mW$$

Visualización en el osciloscopio:



Visualización en el analizador de espectro:



Ka*Am < 1

$$Ka = 0.3; Am = 1$$

 $Ac [1 + KaAm] = 14 mV$
 $Ac [1 - KaAm] = 7.54 mV$

De modo que:

$$\rightarrow 2Ac = (14 + 7.54)[mV] = 21.54 \, mV$$

Y:

$$Ac = 10.77 \, mV$$

 $\rightarrow 2AcKaAm = (14 - 7.54)[mV] = 6.46 \, mV$

 $KaAm = 0.3$

Para el cálculo de potencia de la señal modulada s(t), se tiene:

$$Ps = \frac{(Ac)^2}{2} [1 + k_a^2 \frac{(Am)^2}{2}]$$


$$Ps = 60.6 \, uW$$

Para la potencia de la envolvente compleja g(t):

$$\rightarrow Pg = (Ac)^{2} + \frac{(AcKaAm)^{2}}{2}$$

$$Pg = 121.21 \, uW$$

Visualización en el osciloscopio:



Visualización en el analizador de espectro:



Ka*Am > 1

$$Ka = 1.3; Am = 1$$

 $Ac [1 + KaAm] = 58 mV$
 $Ac [1 - KaAm] = -7.56 mV$

De modo que:

$$\rightarrow 2Ac = (58 + (-7.56))[mV] = 50.44 \, mV$$

Y:

$$Ac = 25.22 \, mV$$

$$\rightarrow 2AcKaAm = (58 - (-7.56))[mV] = 65.56 \, mV$$

$$KaAm = 1.3$$

Para el cálculo de potencia de la señal modulada s(t), se tiene:

$$\rightarrow Ps = \frac{(Ac)^2}{2} [1 + k_a^2 \frac{(Am)^2}{2}]$$


 $Ps = 0.586 \, mW$

Para la potencia de la envolvente compleja g(t):


$$\rightarrow Pg = (Ac)^{2} + \frac{(AcKaAm)^{2}}{2}$$

$$Pg = 1.173 \, mW$$

Visualización en el osciloscopio:




Visualización en el analizador de espectro:



c. Creación de la envolvente compleja:

Envolvente compleja modulador AM portadora suprimida.

Visualización en el osciloscopio:




Visualización en el analizador de espectro:



Envolvente compleja modulador AM Banda lateral Única SSB.


Visualización en el osciloscopio:



Visualización en el analizador de espectro:


Banda superior

Banda inferior



Envolvente compleja modulador en cuadratura QAM.

Visualización en el osciloscopio:



Visualización en el analizador de espectro:

